连接VRchat流程

- - - 1 - - -
vr头显 提前准备的设置

在使用rebocap之前，
请确认你的vr头显可以正常通过steamvr游玩vrchat

Virtual Desktop

Quest、Pico这类一体机头显的全功能需要用到这类和游戏大一模
不然会因为此！安全提示时，头显会中断steamvr的定位数据，导致复位功能被会出现头与身体有部分偏差

COMPUTERS
ENVIRONMENTS
Games
INPUT
SETTINGS
STREAMING
VIDEOS
Switch to Desktop
Switch to VR
Exit SteamVR
VR Graphics Quality
Resolution
Supersampling (SSAA)
Antialiasing (MSAA)
Shadows
Texture Quality
Advanced Options
Enable Debug Scene Rendering
Enable Debug Text
Force GPU rendering
Force CPU rendering
VR Mirror
Mirror Mode
Crop Mirror
VR Frame Rate
Frame Rate
Enable Motion Smoothing
Force Interleaved Reprojection
Force Synchronous Reprojection
Force Disable Reprojection
Force Disable Motion Smoothing
Force Disable Positional Tracking
Force Disable Rotational Tracking
Force Disable Hand Tracking
Force Disable Eye Tracking
Force Disable Lip Tracking
Force Disable Face Tracking
Force Disable Body Tracking
Force Disable Vive Tracker Tracking
Force Disable Controller Tracking
Force Disable Hand Skeleton